

Sehr geehrter Aquarium-Freund,

wir beglückwünschen Sie zu dem Kauf von diesem Produkt.

Es wurde mit größter Sorgfalt hergestellt und bei sachgemäßem Einsatz werden Sie viel Freude für eine lange Zeit an der Kaltlichtkathode haben!

### ***Installation***

**Das Steckernetzteil in die Steckdose einstecken und den Spannungswahlschalter (schwarzer Knopf links) in die Stellung „12“ schieben.**

1. Nun sollte die Kathode leuchten. Ihre volle Leuchtkraft wird nach ca. einer Minute erreicht. Die Einstellung der Helligkeit wird am Spannungswahlschalter vom Steckernetzteil eingestellt.
2. Für die Montage der Kathode am Lichtkasten, sollten die mitgelieferten Clips verwendet werden. Sie werden einfach an die Laschen geschraubt und an der Neon-Röhre angeclipst. Für eine feste Installation empfiehlt es sich, die mitgelieferten Schrauben zu verwenden. Dabei sind die beiliegenden Klebepads nur als Montagehilfe zu verwenden.

### ***Wichtige Informationen***

1. Die Zündspannung liegt bei mindestens 4,5 Volt. Das heißt: Im laufenden Betrieb ist die Kathode fast gegen Null einstellbar. Wenn sie allerdings ausgeschaltet wird, kann sie erst ab 4,5 Volt wieder gestartet werden.
2. Bei allen Arbeiten am und im Aquarium sollten zur eigenen Sicherheit alle Geräte ausgesteckt sein! Auch wenn die Kathode nur mit einer Spannung von 12 Volt betrieben wird !!
3. Kathode und Steckernetzteil sind **CE** geprüft.
4. Die Kathode ist ausschließlich für den Überwasserbetrieb geeignet. Bei Unterwasserbetrieb erlischt die Garantie!

Wenn Sie Fragen oder Verbesserungen an diesem Produkt haben, lassen Sie es uns wissen. Einfach eine Mail an:

[krumbek@t-online.de](mailto:krumbek@t-online.de)



Krumbek den 13.01.2007

©